


# TS 406 automatic / 12 V

AS

1970



Typ 5287 01 01

#### Technische Daten

Kreise

11 Transistoren Bestückung

1 integrierte Schaltung 6 Germaniumdioden

6 Siliziumdioden

2 Stabilisierungsdioden

1 Skalenlampe

87,5 - 104 MHz (3,43 - 2,88 m) Wellenbereiche K

5,9 - 6,35 MHz (50,84 - 47,25 m) 510 - 1605 kHz (588 - 187 m) M

145 - 285 kHz (2069 - 1052 m) L

AM 7, davon 3 veränderbar durch L

FM 10, davon 3 veränderbar durch L

AM 4 Kreise, 460 kHz Zwischenfrequenz (davon 1 Hybrid-Keramikfilter)

FM 7 Kreise, 10,7 MHz

Schwundregelung AM auf 3 Stufen wirksam, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 5 W bei 14 Volt Betriebsspannung

7 W beim Anschluß von 2 Lautsprechern

#### Technical Data

Number of transi-

**Tuned** circuits

11 transistors

stors, diodes, etc. 1 integrated circuit

6 germanium diodes 6 silicon diodes

2 stabilizing diodes

1 dial lamp

510 - 1605 kHz (588 - 187 m) MW ("M")

145 - 285 kHz (2069 - 1052 m) LW ("L")

AM 7, three of which are tunable with L FM 10, three of which are tunable with L

AM = 4 circuits, 460 kHz, Intermediate frequency (incl. 1 hybrid ceramic filter)


FM = 7 circuits, 10.7 MHz

AM, effective on 3 stages, FM limitation AVC Power output 5 W, at an operating voltage of 14 volts

7 W, when connecting 2 speakers

## Inhaltsverzeichnis

Schaltungstechnik	Seite 2- 5	FM Alignment Instructions	Page 6
FM-Abgleichanweisung	Seite 6	Circuit Diagram	Page 7, 8
Schaltbild	Seite 7+ 8	Printed Boards	Page 9, 10
Leiterplatten	Seite 9+10	AM Alignment Instructions	Page 11
AM-Abgleichanweisung	Seite 11	Replacement Parts' Layouts	Page 12, 13
Ersatzteile-Lagepläne	Seite 12+13	Replacement Parts	Page 14
Ersatzteile-Liste	Seite 14	Repairing Hints	Page 16
Reparaturhinweise	Seite 16		



## Antenneneingang:

Im Antenneneingang erfolgt die Trennung des AM- und des FM-Bandes. Drossel Dr 301 verhindert das Abfließen der UKW-Signale über die Kapazitäten der AM-Vorstufe nach Masse. C 201 ist zu klein um AM-Signale mit wirksamer Amplitude in das UKW-Teil gelangen zu lassen. D 301 schützt den Vorstufentransistor T 301 vor Zerstörung durch statische Entladungen.

Damit bei UKW-Empfang mit Sicherheit keine FM-Signale an den AM-Eingang gelangen, ist über die Kontakte U 37/38 der AM-Eingang nach Masse kurzgeschlossen. Der aperiodische ZF-Verstärker T 601, 602 und 603 ist sehr empfindlich, deshalb können große Feldstärken im KW-Bereich (über die ZF) Störungen des UKW-Empfangs verursachen. Um das zu verhindern, wurde der Sperrkreis Dr 302/C 353 (ca. 10 MHz) eingefügt. C 308 sorgt für gute HF-Verbindung zwischen Masse des Gerätes und dem Metallgehäuse.

#### AM-Vorstufe:


Der Transistor T 301 erfüllt zwei Aufgaben und zwar arbeitet er bei AM-Betrieb als Vorverstärker und bei FM-Betrieb als erster ZF-Verstärker. An dieser Stelle interessiert seine Wirkungsweise als AM-Vorverstärker. Der Transistor arbeitet in Emitterschaltung und bekommt sein Emitterpotential über den Spannungsteiler R 304, R 306 und über den Emitterwiderstand R 305. HF-mäßig ist der Emitter über C 310 geerdet. Die Basis liegt über R 301 am Mittelpunkt des Spannungsteilers R 302 und R 303. Diese Maßnahmen bewirken ein einwandfreies Arbeiten der Vorstufe auch bei Außentemperaturschwankungen. Der Arbeitswiderstand ist R 307.

Gerade im Autobetrieb ist ein guter Schwundausgleich wichtig, deshalb wird die Vorstufe abwärts geregelt. Die Regelspannung gelangt über die beiden Dioden D 302 und D 303 an den Emitter von T 301. Bei großem Eingangssignal wird der Emitter positiver gegenüber der Basis und die Verstärkung geht zurück. Bei kleinerem Eingangssignal ist es genau umgekehrt.

Das Umschalten auf die einzelnen Wellenbereiche geschieht mit Schiebeschalter. Im Kontaktschaltplan auf dem Schaltbild ist zu erkennen, welche Kontakte jeweils geschlossen oder geöffnet sind.

## AM-Vorstufe bei MW-Empfang (Abb. 1):

Um eine gute Oberwellenunterdrückung zu erreichen, ist der Vorkreis als Pi-Kreis (Tief-Paß) geschaltet. Den Primärkreiskondensator bilden die Antennenkapazität und der Anpaßtrimmer C 303. Kreisinduktivität ist die Variometerspule L 206. Die Spule L 302 wird bei MW nicht benötigt und ist darum durch die Kontakte M 31/33 überbrückt. Über die Kontakte M 33/34 sind die Kapazitäten C 251, C 252 und C 305 durch




ML 30/28 in den Kreis geschaltet. Diese Kondensatoren sind außerdem als Spannungsteiler ausgelegt und passen den Kreis an den Eingangswiderstand des Vorstufentransistors an. Die Verbindung zur Basis T 301 wird über die Kontakte KLM 30/32 hergestellt.

Vom Kollektor T 301 führt der Signalweg über die Kontakte ML 17/13 zum AM-Zwischenkreis. Dieser wird mit der Variometerspule L 207 abgestimmt. Als Kreiskapazitäten sind die Kondensatoren C 253, C 315 und der Trimmer C 255 eingesetzt. Die LW-Verlängerungsspule L 303 ist bei MW-Betrieb über die Kontakte M 21/23 kurzgeschlossen. Mit den in Serie geschalteten Kondensatoren C 311 und C 312 ist der Kreis an den Kollektor T 301 angekoppelt. Die Kopplung des Zwischenkreises an die Basis der Misch- und Oszillatorstufe erfolgt über die Kurzwellenkoppelspule L 307.

## AM-Vorstufe bei LW-Empfang (Abb. 2):

Beim LW-Empfang werden die Kreisinduktivitäten und Kapazitäten vergrößert und damit die Resonanzfrequenz auf den LW-Bereich herabgesetzt. Der Vorkreis ist als Parallelkreis geschaltet. Über die Kontakte L 31/29 wird der Fußpunkt der Spule L 302 an Masse gelegt; sie liegt dann in Serie zu der Variometerspule L 206. Um die geeignete Kreiskapazität zu bekommen, wird C 304 über die Kontakte L 26/30 und C 305 über ML 30/28 zugeschaltet.




Der Zwischenkreis ist wiederum als Pi-Kreis ausgelegt. Durch Öffnen der Schalterkontakte M 21/23 liegt die Verlängerungsinduktivität L 303 in Reihe zur Variometerinduktivität L 207

Mit den Kontakten L 22/24 ist C 254 und mit L 9/11 der Kondensator C 314 in den Kreis geschaltet. Zur Anpassung des Transistors T 301 an den Zwischenkreis wird der Koppelkondensator C 312 mit L 19/21 überbrückt. Für die Ankopplung steht dadurch eine größere Gesamtkapazität zur Verfügung.

## AM-Vorstufe bei KW-Empfang (Abb. 3):

Die Kreisinduktivität ist für den Kurzwellenempfang dadurch verkleinert, daß über K 33/35 eine zusätzliche Induktivität (L 301) der Variometerspule L 206 parallel geschaltet wird.



Um die Kreiskapazität ebenfalls auf den geforderten Wert zu bringen, wird über die Kontakte K 35/36 der Kondensator C 250 dazu geschaltet. Der Kreis arbeitet wie bei MW als Pi-Kreis (Tief-Paß). Als Zwischenkreis ist über die Kontakte K 16/17 der KW-Kreis L 306/C 313 in den Kollektorkreis von T 301 geschaltet. Er wird durch den Kollektorwiderstand R 307 bedämpft und ist darum breitbandig genug, um ohne Amplitudenverluste das gesamte Kurzwellenband passieren zu lassen. Ein Abstimmen des Kreises ist deshalb nicht nötig.

Über die Koppelspule L 307 gelangt das Signal auf den Misch- und Oszillatortransistor T 302. Für den Kurzwellenbereich ist der Fußpunkt der Spule über C 315 geerdet.


## Misch- und Oszillatorstufe für AM:

T 302 ist als selbstschwingende Mischstufe geschaltet. Die Basis bekommt ihre Spannung über R 308 und der Kollektor über R 312. Während für MW und LW R 309 als Emitterwiderstand vorgesehen ist, wird bei Kurzwelle R 311 parallel zu R 309 geschaltet. Hierdurch wird ein Amplitudenverlust der Oszillatorschwingung vermieden.


Die Rückkopplung der Oszillatorfrequenz erfolgt für alle AM-Bereiche über den kapazitiven Spannungsteiler C 318, C 316 vom Kollektor auf den Emitter.

Die in kapazitiver Dreipunktschaltung arbeitende Schwingschaltung zeigt das Ersatzschaltbild Abb. 4.

Bei MW-Betrieb (Abb. 5) ist die Variometerspule L 208 die Kreisindukitivität, während C 319, C 320, der Trimmer T 323, in Verbindung mit den Rückkopplungskondensatoren die Kreiskapazität bilden.



Wird **LW empfangen (Abb. 6),** dann sind die Kontakte MK 6/8 geöffnet. Die Verlängerungsspule L 305 liegt dann in Serie zu L 208. Durch Hinzuschalten des Kondensators C 322 über die Kontakte L 4/2 wird eine Vergrößerung der Gesamtkapazität erreicht. Sie besteht aus den Kondensatoren C 316, C 318, C 319, C 320, C 322 und C 323.



Eine Verkleinerung der Kreisinduktivität beim **KW-Empfang** (**Abb.** 7) wird erreicht durch Parallelschalten der Spule L 304 zu L 208 über die Kontakte K 7/5. Die Kontakte ML 3/1 und L 4/2 sind geöffnet, so daß die Kreiskapazität nur noch aus den Kondensatoren C 316, C 318, C 320 und C 323 besteht. Aufgrund der Dimensionierung der Rückkoppelkondensatoren ist im KW-Bereich die schon erwähnte Verkleinerung des Emitterwiderstandes nötig, um einem eventuellen Abreißen der Oszillatorschwingung vorzubeugen. Die Auskopplung der ZF von der Mischstufe geschieht durch den Bandfilterkreis C 317/L 308.

#### AM-ZF-Verstärker:

Die Konzeption dieses Verstärkers bedeutet einen Schritt in die zukünftig zu erwartende Bestückung mit einer integrierten Schaltung (IS). Der Verstärker ist nicht, wie üblich, mit selektiv gekoppelten Stufen aufgebaut, sondern es wird in einem empfindlichen dreistufigen aperiodischen Verstärker verstärkt. Die ersten beiden Stufen des Verstärkers sind geregelt.

Die Selektion übernimmt eine Filtereinheit, bestehend aus einem Dreikreis-Hybridfilter. Diese Einheit ist zwischen Mischer und dem aperiodischen ZF-Verstärker engesetzt. Der Grund für diese Anordnung ist die relativ hohe Oszillatorspannung am Kollektor des Mischers, die sonst im ZF-Verstärker Signalverzerrungen und Übersteuerungen hervorrufen würde.

Die Filtereinheit ist mit konventionellen Schwingkreisen und einem piezoelektrischen Schwingelement aufgebaut. L 308/C 317 bilden den Eingangskreis und L 309, L 311 und Q 301 den Zwischenkreis, wobei Q 301 in Serienresonanz geschaltet ist. Der Ausgangskreis wird von L 310 und C 325 gebildet. Der Vorteil eines Hybridfilters (Gemischtfilter) gegenüber einem reinen Kristallfilter besteht darin, daß die starken Nebenresonanzen des Schwingkristalls in den konventionell aufgebauten Schwingkreisen unterdrückt werden. Es spricht für den Einsatz eines Schwingkristalls, daß durch die hohe

Güte etwa die Werte eines 5-Kreis-Bandfilters erreicht werden. Mit C 324 wird die statische Kapazität des Schwing-kristalls kompensiert. Durch die Kompensation wird vermieden, daß Nebenresonanzen, durch die Kapazität bewirkt, eine Unsymmetrie der Durchlaßkurve hervorrufen.

Über C 327 gelangt das ZF-Signal auf den aperiodischen ZF-Verstärker. Der Arbeitswiderstand der letzten Stufe T 603 wird von dem Kreis L 601, L 602 parallel zu C 610 gebildet. Dieser Kreis unterdrückt Störungen, die in den empfindlichen Verstärker eingestrahlt werden können.

#### AM-Demodulator:

Von der Koppelspule L 603, im Anschluß an den letzten ZF-Kreis, wird das Signal auf die AM-Demodulationsdiode D 603 gekoppelt. Als Arbeitswiderstand für die Diode wirkt R 611 und als Ladekondensator C 611. Die Siebkette R 337, R 338/C 342, C 343 siebt unerwünschte HF- und Störsignale aus.

Im KW-Bereich ist es möglich, daß durch Interferenzen der im 5-kHz-Abstand liegenden Sender ein 5-kHz-Pfeifton entsteht. Damit dieser Ton nicht in den NF-Verstärker gelangt und dadurch hörbar wird, ist bei AM-Betrieb der 5-kHz-Sperrkreis L 320/C 344 in die NF-Leitung geschaltet.


#### Schwundregelung:

Für einen Autosuper wird ein guter Schwundausgleich von etwa 80 dB gefordert. Aus diesem Grunde wurde für das Gerät TS 406 ein Regelverstärker T 604 vorgesehen. Die feldstärkeabhängige Spannung, die am Ladekondensator C 611 der Demodulationsstufe anliegt, gelangt über die Siebkette R 612/C 612, R 613 an die Basis des Regelverstärkers. Die Siebkette siebt HF- und NF-Anteile aus, so daß an der Basis des Regeltransistors eine feldstärkenabhängige Gleichspannung zur Verfügung steht.

Der Emitter von T 604 liegt an Masse  $(+\dot{U_B})$  und der Kollektor über R 330 an  $-U_B$ . T 604 und der Widerstand R 330 bilden also einen Spannungsteiler, bei dem der Transistor einen veränderbaren Widerstand darstellt. Die entsprechenden Elektroden der geregelten Transistoren liegen am Mittelpunkt des Spannungsteilers und werden so durch den feldstärkeabhängigen Innenwiderstand von T 604 mehr oder weniger an  $+U_B$  gelegt.

Die Regelspannung für die Vorstufe gelangt auf den Emitter, damit wird die Stufe stromabwärts geregelt, d. h. bei größerer Feldstärke wird der Innenwiderstand von T 604 kleiner und damit die Spannung am Emitter der Vorstufe positiver. Die Verstärkung der Vorstufe geht zurück. D 302 und D 303 in der Regelleitung verzögern den Regeleinsatz, wodurch sich das Signal-Rauschverhältnis und der Empfang schwacher Sender verbessert.

Im Gegensatz zu der Vorstufe sind die beiden ZF-Stufen T 601 und T 602 stromaufwärts geregelt. Die Regelspannung gelangt über das Siebglied R 610/C 607 auf die Basisanschlüsse der beiden Transistoren. Stromaufwärtsregelung heißt, daß auf dem abfallenden Ast der Regelkurve geregelt wird.



Je positiver die Spannung an der Basis, um so geringer ist die Verstärkung. Die Dioden D 601 und D 602 verzögern den Regeleinsatz der beiden ZF-Stufen.

Der Kondensator C 613 vom Kollektor des Regelverstärkers auf dessen Basis bewirkt eine große Spannungsgegenkopplung. Dadurch wird einmal die Regelspannung zusätzlich gesiebt und zum anderen ein Schwingen des Regelkreises unterbunden.

#### **UKW-Tuner:**

Das Antennensignal gelangt über C 201 auf den abstimmbaren Vorkreis L 201/C 203, C 204. Er ist als schmalbandiger Parallelschwingkreis ausgeführt und wirkt somit selektiv. C 202 paßt den Vorkreis an die Vorstufe T 201 an. Wegen der besseren HF-Eigenschaften wurde für T 201, wie auch für die anderen Transistoren im UKW-Tuner, die Basisschaltung gewählt. Von der Vorstufe gelangt das Signal auf den ebenfalls abstimmbaren Zwischenkreis L 202/C 206, C 207. Von einer Fußpunktwicklung an L 202 geht es dann über C 208 auf den Mischtransistor T 202.

Um ein besseres Schwingverhalten des Oszillators zu erreichen und die Schaltung rückwirkungsfreier zu halten, wurde ein separater Oszillator mit dem Transistor T 203 gewählt. Über R 206 wird diesem Transistor die Emitterspannung und über R 208 die Basisspannung zugeführt. Die HF-Erdung der Basis erfolgt über C 215. Als Rückkopplungskapazität vom Kollektor zum Emitter dient C 213 und mit C 214 wird eine Phasenkorrektur der zurückgekoppelten Spannung vorgenommen. Der frequenzbestimmende Kreis des Oszillators wird von L 203/C 216, C 217, C 218 gebildet. C 216 und C 217 sind als Spannungsteiler ausgelegt, an dessen Mittelpunkt der Kollektor von T 203 liegt. Diese Maßnahmen halten Einflüsse des Transistors (Innenwiderstand, betriebsspannungsabhängige Kollektorkapazität) auf den Schwingkreis klein.

Von einer Fußpunktwicklung an L 203 gelangt das Signal niederohmig auf die Basis des Mischtransistors T 202. Die Mischung ist multiplikativ und sie gewährleistet eine gute Entkopplung zwischen Antennen- und Oszillatorsignal. Der Arbeitswiderstand für T 202 ist der auf die ZF (10,7 MHz) abgestimmte Kreis L 204/C 210, C 211. Ein Übersteuern des empfindlichen ZF-Verstärkers verhindert die Dämpfungsdiode D 201, sie ist über R 205 gering vorgespannt. Das Auskoppeln des ZF-Signals geschieht über den Kreis L 205/C 212.

#### FM-ZF:

Auch in der UKW-ZF-Stufe wird die Selektion von einer Filtereinheit übernommen. Sie ist zwischen dem UKW-Tuner und dem als Breitbandverstärker arbeitenden T 301 angeordnet. Im Gegensatz zur AM-ZF, ist diese Filtereinheit mit konventionellen Kreisen aufgebaut. Es handelt sich um einen 5-Kreis-Filter mit hoher Flankensteilheit. Diese große Steilheit wird unter anderem durch die unterschiedliche Kopplung der einzelnen Kreise erreicht.

Bei FM-Betrieb erhält T 301 sein Emitterpotential nicht über den Spannungsteiler R 302/R 303, sondern der Fußpunkt des Emitterwiderstandes R 305 wird über die Schieberkontakte U 57/58 auf  $-U_{\text{B}}$  gelegt. Gleichzeitig schalten diese Kontakte die Betriebsspannung zum UKW-Tuner.

Die Kontakte U 17/18 und U 50/48 schalten das verstärkte Signal auf die Verstärkereinheit T 601/T 602 und T 603. Aus Anpassungsgründen wird mit diesen Kontakten auch der Widerstand R 310 parallel zu dem Kollektorwiderstand R 307 gelegt (Heraufsetzen der Grenzfrequenz).

Im Kollektorkreis von T 603 liegt nochmals eine selektive Einheit in Form eines kapazitiv-gekoppelten Bandfilters.

L 605 in Verbindung mit C 606 bildet ein Neutralisationsglied für die Verstärkerstufe T 603.

Die Demodulation wird mit einem symmetrischen Diskriminator vorgenommen.

#### AFC:


Die AFC wird bei FM-Empfang wirksam. Sie ist abschaltbar, somit ist eine problemlose Handabstimmung gewährleistet. Der Haltebereich (3 dB Abfall der Ausgangsspannung) beträgt bei  $10\,\mu\text{V}$  Eingangsspannung 430 KHz und bei  $100\,\mu\text{V}$  450 KHz. Der Haltebereich ist also eng genug, um eine Fehlabstimmung bei schwachen Sendern durch die AFC zu vermeiden.

Ein "Springen" der Sender wird ebenfalls unterdrückt.

## Schaltungsfunktionen:

Mit R 340 wird ein Teil der Diskriminator-Ausgangsspannung auf die Dioden D 306 und D 307 gegeben. Durch Span-


nungsteiler R 333/R 334 und R 335/336 erhalten die Dioden vom Diskriminator eine gleitende Vorspannung. Dadurch ergibt sich eine Einengung des Haltebereichs nach Abb. 8.



R 339 und R 332 bilden einen Spannungsteiler, von dessen Mittelpunkt die AFC-Spannung über die Siebkombination C 337/209 auf die Nachstimmdiode gelangt. Mit Schließen des Schalters S2 wird die AFC über den Widerstand R 331 abgeschaltet. C 355, parallel zu S2, verhindert Knackgeräusche bei Betätigen des Schalters.

#### NF-Verstärker:

Abb. 9 zeigt den gesamten NF-Verstärker des TS 406. Als Vor- und Treiberstufe für die komplementären Endtransistoren AD 161/162 ist die integrierte Schaltung TAA 435 vorge-



Die maximale Ausgangsleistung für einen Lautsprecher beträgt 5 W und für zwei Lautsprecher 7,2 W bei 14 V Betriebsspanning


Wie es im Innern des integrierten Bausteins aussieht, zeigt ebenfalls Abb. 9. Die beiden Transistoren T1 und T2 sind als Differenzverstärker geschaltet und bilden die NF-Vorstufe. Während T 3 nur die Kopplung zwischen der Vorstufe und den Treiberstufen vornimmt, arbeitet T4 als Treiberspannungsverstärker und T5 als Treiberstromverstärker.

In einem Differenzverstärker werden Temperatureinflüsse automatisch kompensiert. Er hat zwei Eingänge, aber nur einen Ausgang. Am Ausgang steht die Differenz der beiden Eingangssignale.

Die NF gelangt über Punkt 9 auf die Basis von T1. Die Basisspannung wird direkt von der Batteriespannung und zwar über den Spannungsteiler R 5, R 323, R 321 und R 322 gewonnen. C 333 siebt die Basisversorgungsspannung. Über den Spannungsteiler R 329, R 324 ist die Basis von T 2 mit der Mittenspannung der beiden Endtransistoren verbunden. Durch den Vergleich zwischen T1 und T2 stellt sich die Endstufenmittenspannung über einen großen Bereich der Batteriespannung (etwa bis halbe Batteriespannung) auf die Hälfte der Versorgungsspannung ein. Man erreicht dadurch für die jeweilige Batteriespannung optimale Ausgangsleistung und gute Symmetrie.

Der Transistor T3 koppelt das NF-Signal vom Differenzverstärker niederohmig auf die Treiberstufe T4. Ihre Betriebsspannung erhalten die Treiberstufen über R 325 an Punkt 4. Da Punkt 4 kapazitiv noch mit dem Verstärkerausgang verbunden ist, Bootstrap-Kondensator und der Emitter von T 5 ebenfalls am Verstärkerausgang liegt, schwankt die Kollektor- und Emitterspannung von T5 im Takt der Ausgangsspannung. Es ist dadurch die volle Ausnutzung der Batterie-

spannung für die Signalamplituden gewährleistet. Die Diode D.1 in der Emitterleitung von T.5 macht den Ruhestrom der Endstufe von Batteriespannungsschwankungen unabhängig und linearisiert die Kennlinie der Endstufe.



Der Kollektor und die Basis von T 4 sind über die Anschlußpunkte 1 und 5 mit dem Kondensator C 336 verbunden. Über den Kondensator werden hohe Frequenzen außerhalb des Hörbereichs, die sehr große Amplituden aufweisen können, gegengekoppelt. Die Endtransistoren sind somit nicht mehr gefährdet


#### Signalweg des NF-Signals:

Von den Demodulatoren gelangt das NF-Signal über die Punkte 1 und 2 der TA-Buchse und C 352 auf die gehörrichtige Lautstärkeregelung. Anschließend führt der Signalweg über den Koppelkondensator C 331 auf die kontinuierliche Baßregelung. Diese besteht aus dem Potentiometer R 319 und dem Kondensator C 332. Nach Passieren des Widerstandes R 320 gelangt das Signal auf den Eingang der integrierten Schaltung (IS). Der Ausgang der IS liefert die verstärkte NF gleichphasig auf die Basisanschlüsse der Endtransistoren. Die komplementären Endtransistoren verstärken in Kollektorschaltung (Stromverstärkung). Der Lautsprecher ist über eine große Kapazität an die Endstufe gekoppelt. Damit wird die volle Leistung frequenzunabhängig auf den Lautsprecher übertragen.

## Spannungsvorsorgung (Abb. 10):

Das Bordnetz der Kraftfahrzeuge unterliegt Spannugsschwankungen und ist mit Störspitzen versehen. Aus diesen Gründen müssen im Autosuper Sieb- und Stabilisierungsmaßnahmen getroffen werden. Als Weiteres sollte eine Umschaltmöglichkeit für die noch unterschiedlich polarisierten KFZ-Chassis (+Pol oder -Pol der Batterie am Chassis) vorhanden sein. Auf eine Umschaltmöglichkeit für verschiedene Batteriespannungen wurde verzichtet, da die Kraftfahrzeugindustrie dazu übergegangen ist, elektrische Anlagen im Fahrzeug ausschließlich mit 12 V zu betreiben.

Abb. 10 zeigt, wie die geforderten Maßnahmen im TS 406 vorgenommen werden. Dr 101, C 350/Dr 303, C 349, bilden




eine Siebkette, welche der Versorgungsspannung überlagerte Störspitzen aussiebt. Nach dem Ein-Aus-Schalter S1, folgt die Umschaltmöglichkeit der Polarisation. Diese ist als umlötbare Drahtbrücke auf der Leiterplatte ausgeführt.

Die NF-Stufe bekommt die Betriebsspannung vom Ladekondensator C 340. Somit steht die volle Versorgungsspannung von 12 V zur Leistungsausbeute zur Verfügung. Die Betriebsspannung der HF-Stufen wird dagegen von R 314 und D 305 auf 8,2 V stabilisiert, so daß über einen weiten Bereich von Versorgungsspannungsschwankungen diese Stufen noch stabil arbeiten. R 315 und C 328 bilden ein Siebglied für diese stabilisierte Spannung.

Mit R 313 und D 304 wird die Basisbetriebsspannung der HF-Stufen auf 2,1 V stabilisiert.

## FM-Abgleichanweisung - FM Alignment Instructions



Meßsender  $Z_1 = 60 \Omega$ 

 $R_2 = 110$   $U_2 = U_1$ = 116,2  $\Omega$ 1,774

> oder/or  $U_2 = U_1 \cdot 0.563$

Meßsender  $Z_1 = 120 \Omega$  Sign. Generator

 $R_1 = 268,4 \Omega$ 

 $R_2 = 67 \Omega$  $U_2 = U_1$ 

1,447 oder/or

 $U_2 = U_1 \cdot 0.691$ R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> müssen induktionsarme Widerstände sein. (Keine Draht- oder ndelte Schichtwidergewende stände).

R<sub>1</sub> and R<sub>2</sub> must be lowinduction resistors. (Do not use wire-wound resistors or helical, film resistors).

FM-Meßsender-Anpaßschaltung (Werte siehe oben)

Connection diagram for matching the FM signal generator to the receiver input (see values above)

## FM-Abgleichanweisung

Achtung! Vor dem Abgleich Arbeitspunkte kontrollieren
Beim Anschluß von HF- und NF-Meßgeräten bitte unterschiedliches Gleichspannungspotential beachten (Masse und Chassis).
Tonblende rechter Anschlag (volle Baß- und Höhenwiedergabe). Lautstärke auf Minimum.
Erforderliche Meßgeräte: Meßsender mit 60 Ohm Ausgang, Voltmeter oder Mitteninstrument Ri ≧ 100 kOhm/V ZF-Abgleich

		Litoracino	ic mengerate.		
	Reihenfolge es Abgleichs	Wellen- Bereich	Abgleich- Frequenz	Meßgeräteanschluß und Meßaufbau	Abgleich
1.	L 604/318/316/ 315/313/204	U	10,7 MHz	Meßsender über 10 pF an Emitter T 202 und Lö 101 einspeisen. Voltmeter über Siebglied zwischen Lö 605 (+) und Lö 607 (-) an- schließen. Skalenzeiger auf 91 MHz stellen. L 608/609 verstimmen.	L 604/318/316/315/313/204 auf Maximum
2.	L 608/609	U	10,7 MHz	wie unter 1., nur Voltmeter zwischen Meßpunkt TP 1 und Masse anschließen.	L 608/609 auf Nullausschlag

HF-Abgleich

Achtung! Sollten bei irgendwelchen Reparaturen Variometerkerne ausgewechselt werden, so ist folgende mechanische Einstel-Acntung: Soliten dei Irgendweichen Reparaturen variometerkerne ausgewechseit werden, so ist Tolgende mechanische Einstellung beim Einsetzen neuer Kerne vor dem Abgleich vorzunehmen:
1. Zeiger an den linken Anschlag drehen (Variometerschlitten eingedreht).
2. Oszillator-, Zwischen- und Vorkreis-Kern (L 201, L 202, L 203, so einsetzen, daß die Kernstirnfläche mit dem Abdeckblech

Spulenkörper abschließt und in dieser Stellung einlöten.

Reihenfolge		Bereichs- Skalen-		Meßsender		Einspeisung und Vorbereitung	Ab- gleich	Anzeige
C	les Abgleichs	Taste	zeiger	Frequenz	Modulation	경영 : 사용하다 경영 : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		Max.
1	Oszillator	U	87,3 MHz (Kanal 1) **)	87,3 MHz			C 218	Output *)
2.	Zwischenkreis	U	89,1 MHz (Kanal 7)	89,1 MHz	22,5 kHz	Meßsender (Ri 60 Ohm, Kabel nicht abgeschlossen) über FM-Meßsender-Anpaßschaltung an Antennen- eingangsbuchse anschließen.	C 206	Max. Output *)
3.	Vorkreis	U	89,1 MHz	89,1 MHz	_ 1000 Hz	emgangsbuchse ansomeren.	C 204	Max. Output *)

\*\*) Zeiger Linksanschlag (Variometerschlitten eingedreht). \*) Instrument darf nicht mit dem Chassis in Verbindung stehen.

## FM Alignment Instructions

IF Alignment

Note: Prior to the alignment, check the operating points.

When connecting RF and AF measuring instruments, please take the different d.c. potential (ground and chassis) into consideration. Turn tone control fully clockwise (full bass and treble reproduction). Volume at minimum.

Test equipment required: signal generator with 60 ohm output, voltmeter or centre-zero instrument (int. resis. ≥ 100 Kohm/V)

Sequence of alignment				Connections and test set-up	Alignment		
1.	L 604/318/316/ 315/313/204	U	10.7 MHz	Connect signal generator through 10 pF to emitter T 202 and Lö 101. Connect voltmeter via filter network between Lö 605 (+) and Lö 607 (-). Set dial pointer on 91 MHz. Detune L 608/609.	Adjust L 604/318/316/315/313/20 for maximum		
2.	L 608/609	U	10.7 MHz	same as under 1., but with voltmeter connected between test points TP 1 and ground.	Adjust L 608/609 for zero indication		

RF Alignment Note. Should it be necessary for repairs to replace the variometer cores, the following mechanical adjustment must be

carried out prior to the alignment, when inserting new cores:


1. Bring the pointer up to its left-hand stop (variometer carriage screwed in).

2. Insert the cores (L 201, L 202, L 203) of the oscillator, RF circuit and input circuit so that the front surface of the core is flush with the cover plate of the bobbins. In this position, solder in the cores.


•	Sequence of alignment	Waveband push-button			enerator Modulation	Feed-in and preparatory measures	Adjust- ment	Adjust for
1.	Oscillator	U	87.3 MHz (Channel 1) **)	87.3 MHz			C 218	max. output *)
2.	Intermediate circuit	U	89.1 MHz (Channel 7)	89.1 MHz	FM 22.5 kHz - 1000 Hz	22.5 kHz unterminated) via FM signal generator matching circuit	C 206	max. output *)
3.	Input circuit	υ	89.1 MHz (Channel 7)	89.1 MHz	- 1000 HZ	to untollia input socio.	C 204	max. output *)

\*) The instrument must not be connected to chassis. \*\*) Pointer at left-hand stop (variometer carriage screwed in)

5







Demodulatorplatte Lötseite

6

Demodulator Board Soldering Side

Im Laufe der Serie wurde der Demodulatorbaustein steckbar (Abschirmbecher jedoch wie bisher eingelötet). Neue Ersatzteile-Bestellnummern sind dann:

5834 15 11 4145 09 06 4145 09 05 Demodulator kpl. ohne Sockelleisten (steckbar) Demodulator-Sockelleiste 7-fach (oben) Demodulator-Sockelleiste 5-fach (unten)

In the production run, the demodulator was changed to a plug-in type (screen can soldered in as before, however). The new spare parts numbers are now:

The new spare parts numbers are now:

Demodulator, complete, without base strips
(plug-in type)

Demodulator base strip, 7-terminal (top)

Demodulator base strip, 5-terminal (bottom) 5834 15 11 4145 09 06 4145 09 05

> HF-ZF-NF-Platte Lötseite


RF-IF-AF Board Soldered Side





Variometer-Platte Lötseite

Variometer Board Soldered Side











Gegenstand	BestNr. Part No.	Description
1. Halbleiter		1. Semiconductors
Transistoren: T 101/102 (Paar) AD 161/162	3627 05 19	Transistors: T 101/102 (pair) AD 161/162
T 201 BF 200	3612 45 01 3612 13 02	T 201 BF 200 T 202, 203 BF 195
T 301 2 SC 535 B	3612 41 02 3612 41 02	T 301
T 601, 602 BF 121	3612 29 01 3612 31 01	T 601, 602 BF 121 T 603 BF 125
T 603 BF 125 T 604 BC 252 B	3614 29 02	T 604 BC 252 B
Integrierte Schaltung: IC 301 NF IC - TAA 435	3763 10 10	Integrated circuit: IC 301 NF IC - TAA 435
Dioden:		Diodes:
D 201, 603 AA 143 D 202 BA 110 U	3662 15 01 3651 07 08	D 201, 603 AA 143 D 202 BA 110 U
D 301 BA 176 D 302, 303, 601, 602 <u>1 N</u> 4148	3656 24 01 3656 08 10	D 301 BA 176 D 302, 303, 601, 602 1 N 4148
D 304 ZE 2 D 305 ZY 8,2 V	3653 15 02 3653 21 04	D 304 ZE 2 D 305 ZY 8.2 V
D 306, 307 1 N 60 D 604/605 (Paar) 2 x AA 112	3662 08 01 3661 01 01	D 306, 307 1 N 60 D 604/605 (pair) 2 x AA 112
		2. Condensers
2. Kondensatoren Trimmer:		Trimmers:
C 204 206 3.5 — 10 pF	3411 32 12 3411 32 07	C 204, 206 3.5 – 10 pF C 218 2.5 – 6 pF
C 218 2,5 - 6 pF C 255 7 - 35 pF C 303 8 - 88 pF C 323 10 - 60 pF	3411 32 23 3412 40 05	C 255 7 – 35 pF C 303 8 – 88 pF
	3411 15 94	C 323 10 - 60 pF
Elkos: C 328 100 μF 15 V	3421 26 60	Electrolytics: C 328 100 μF 15 V C 331 0.1 μF 35 V
C 221 O 1 uF 35 V	3441 45 01 3421 30 38	C 333 220 µF 16 V
C 335 20 µF 6 V C 338 100 µF 15 V	3441 15 15 3421 26 12	C 335 20 µF 6 V C 338 100 µF 15 V
C 331	3421 22 18 3421 26 24	C 339 1000 μF 12 V C 340 2000 μF 15 V
C 341 4,7 μF 10 V C 348 0,1 μF 35 V	3441 22 10 3441 45 01	C 341 4.7 µF 10 V C 348 0.1 µF 35 V
C 612 1 μF 35 V C 613 1,5 μF 35 V	3441 45 06 3441 45 07	C 612 1 µF 35 V C 613 1.5 µF 35 V
C 617 4,7 µF 10 V	3441 22 10	C 617 4.7 µF 10 V
3. Widerstände		3. Resistors
R 101 NTC-Widerstand 100 Ω R 318/319 Potentiometer mit Schalter	3171 15 14 3113 36 02	R 101 NTC resistor 100 $\Omega$ R 318/319 Potentiometer with switch
(Ein/Aus, 100 kΩ + 250 kΩ Lautst. + Klang, Zug-Druck: AFC)		(ON/OFF, 100 k $\Omega$ + 250 k $\Omega$ volume, tone, pull-push: AFC)
4. Spulen, Filter, Drosseln		4. Coils, Filters, Chokes
L 201 UKW-Vorkreis (Variometer)	4543 04 50	L 201 FM input circuit (variometer)
L 202 UKW-Zwischenkrs. (Variometer) L 203 UKW-Oszillator (Variometer)	4543 04 50 4543 04 50	L 202 FM RF circuit (variometer) L 203 FM oscillator (variometer)
L 206, 207 AM-Vorkreis, AM-Zwischenkreis L 208 AM-Oszillator (Variometer)	4543 25 28 4545 21 26	L 206, 207 AM input circuit, AM RF circuit L 208 AM oscillator (variometer)
L 301 KW-Vorkreis kpl. LW-Vorkreis kpl.	4543 83 03 4543 83 02	L 301 SW input circuit, compl. L 302 LW input circuit, compl.
L 303 LW-Zwischenkreis kpl. L 304 KW-Oszillator kpl.	4543 83 02 4545 83 02	L 303 LW RF circuit, compl. L 304 SW oscillator, compl.
L 305 LW-Oszillator kpl. L 320 5-kHz-Spule	4545 83 01 4526 01 51	L 305 LW oscillator, compl. L 320 5-kHz coil
Filter:		Filters:
L 204/205 UKW-ZF 10,7 MHz L 306/307 KW-Zwischenkreis	4552 83 28 4543 83 01	L 204/205 FM-IF 10.7 MHz L 306/307 SW-RF circuit
L 308/309 ZF 460 kHz L 310/311 ZF 460 kHz	4551 83 27 4551 83 26	L 308/309 IF 460 kHz L 310/311 IF 460 kHz
L 312/313	4552 83 51 4552 83 52	L 312/313 1st IF 10.7 MHz L 314/315 2nd IF 10.7 MHz
L 316/317	4552 83 52 4552 83 55	L 316/317 3rd IF 10.7 MHz L 318/319 4th IF 10.7 MHz
L 601/602/603 AM-Demodulator 460 kHz L 604/605/606 Umwandler 10,7 MHz	4551 83 50 4552 83 50	L 601/602/603 AM demodulator 460 kHz L 604/605/606 FM demodulator 10.7 MHz prim.
L 607/608/609 Umwandler 10,7 MHz Dr 101 Drossel	4552 83 54 4557 90 01	L 607/608/609 FM demodulator 10.7 MHz sec. Dr 101 Choke
Dr 301 Antennendrossel Dr 302 Drossel	4557 78 02 4543 13 38	Dr 301 Antenna choke Dr 302 Choke
Dr 303 Drossel	4526 02 02	Dr 303 Choke
5. Sonstiges	44.44 05.00	5. Miscellaneous
Anschlußkabel für Antenne kpl. Anschlußkabel für Lautsprecher kpl.	4141 05 02 4141 05 50	Connecting cables for antenna, comp Connecting cables for loudspeaker, c npl.
Anschlußkabel für Tonabnehmer kpl. Kurzschlußstecker	4141 05 26 4135 03 25	Connecting cables for phono pick-up, compl. Short-circuit plug
Demodulator kpl.*) Drucktastenaggregat 5-fach	5834 15 01*) 6154 55 25	Demodulator compl.*) Push button assy, fivefold
Tastenkappe U Tastenkappe K	6312 10 01 6312 10 02	Push-button U Push-button K
Tastenkappe M Tastenkappe L	6312 10 03	Push-button M Push-button L
Knebelknopf Rlindknopf (für Abstimmknopf)	6312 10 04 6325 08 01 6328 18 01	Knob Dummy knob for tuning knob
HF-ZF-NF-Platte kpl. Variometerplatte kpl.	6912 20 02 6912 20 01	RF-IF board, compl. Variometer board, compl.
Keramik-Resonator Q 301 (460 kHz)	4588 85 04	Ceramic resonator Q 301 (460 kHz) Slide switch
Skala bedruckt	6462 45 11	Dial, printed
Schiebeschalter	4112 92 15	Slide switch





#### 1. Umschalten der Polarität von Minus auf Plus (Fig. 1)

Oberen und unteren Gehäusedeckel nach Lösen der Schrauben abnehmen. Auf der Bestückungsseite der Leiterplatte hinten links werden die 2 Drahtbrücken A entfernt und die 2 Drahtbrücken B angelötet (evtl. auf der Lötseite der Leiterplatte). Das Gerät ist damit auf Plus an Masse geschaltet. Der braune Draht des Lautsprecheranschlußkabels wird an der Lötöse X abgelötet, etwas verlängert, Verbindungsstelle isoliert und das neue Ende an Punkt Y angelötet. (Punkt Y entspricht Lö 336 im Service-Schaltbild und liegt neben Lö 335 für den grünen Draht des Lautsprecheranschlußdrahtes auf der HF-ZF-NF-Platte.)

## 2. Lautsprecheranschlüsse (Fig. 2)

An der Rückseite befindet sich die Anschlußkupplung für den Laut-sprecher (5 Ohm). Der Anschluß von 2 Lautsprechern ist mit und ohne Überblendregter (z. B. Ü II, Bestell-Nr. 5873 01 47) möglich.

#### 3. Anschluß eines Steuerleitungskabels (Fig. 1 und 2)

Beim Einbau einer Automatikantenne muß die Steuerleitung der Antenne am Empfänger angeschlossen werden. Nach Abnahme des oberen Deckels sind die Anschlußpunkte C am Ein- und Ausschalter zugänglich. Ein etwa 20 cm langes Kabel durch die Bohrung D führen und an Punkt Ca aniöten. Die Steuerleitung der Antenne an diesem Kabel mittels Klemme anschließen; eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich.

## 4. Auswechseln der Skalenlampe (Fig. 3)

Bei eingebauten Empfänger zunächst Drehknöpfe, Lochmuttern, Zierblende bzw. Zierrahmen abnehmen. Einen Schraubenzieher im Schlitz E hinter der Skala F ansetzen und Skala herausdrücken ①. Zeiger G zum rechten Anschlag drehen. Einen Schraubenzieher im Schlitz an der linken Seite der Skalenblende H ansetzen, Skalenblende nach vorn drücken und nach links herausziehen ②. Skalenlampe aus der Steckfassung ziehen (Steckfassung läßt sich nach vorn herausziehen).

## 5. Auswechseln des Skalenzeigers (Fig. 1)

Vorgänge von Abschnitt 4. ausführen (Skalenlampe braucht nicht ent-nommen werden). Die 2 Schränklappen I geradebiegen und Zeiger-führungsplatte K nach oben abheben. Zeiger G kann nun nach vorn entnommen werden. Feder L vorher aushängen.

## 6. Ausbau des Wellenbereich-Schlebers (Fig. 1)

Die 3 Schrauben M lösen und abnehmen. Masseverbindung an der Platte vorher ablöten. Linkes Gehäuseseitenteil entfernen. Schraube N lösen und mit Winkel nach oben heben. Schieber O nach links her-

#### 7. Ausbau der Tastatur (Fig. 1)

Lötverbindungen C und 2xP loslöten. Die 3 Schrauben Q hinter der UKW-Platte lösen. Haltemutter R des Lautstärkereglers, linke Schraube M und rechte Schraube S des Gehäusefrontteils lösen und abnehmen. Tastatur mit Frontplatte nach vorn abnehmen.

## 8. Ausbau des Lautstärkereglers mit Leiterplatte (Fig. 1)

Lötverbindungen T und C loslöten. Haltemutter R des Reglers lösen und abnehmen. Taste U drücken. Regler mit Platte nach hinten her-

## 9. Auswechseln einer Tastenkappe (Fig. 4)

Entsprechende Taste ziehen. Mit Daumen und Zeigefinger Tastenkappe nach vorn abbiegen und schräg nach unten abziehen ③ und ④.

## 10. Auswechseln der Endtransistoren (Fig. 2)

Befestigungsschrauben des oberen und unteren Deckels lösen, beide Deckel abnehmen. Mit Schraubenzieher das Abdeckblech U an der Geräterückwand anheben und abnehmen. Die Endtransistoren sind dann frei zugänglich.

## 11. Ausbau des Antennentrimmers (Fig. 1 und 2)

Vorgänge von Abschnitt 10. ausführen. Abstimmbolzen V mit Federweilischeibe herausziehen. Anschließend die 3 Lötstellen in der Leiterplatte entlöten und den Trimmer W ausbauen.

## 1. Changing the polarity from negative to positive (Fig. 1)

After releasing the screws remove the top and bottom covers. Remove the 2 wire connections A from the left-hand rear side of the printed board (component side) and solder the 2 wire connections B in place (also possible on the soldered side of the printed board). The set is now connected with its positive pole to earth. Unsolder the brown wire of the speaker connecting cable from the soldering lug X. Solder a lengthening piece on to the brown wire, insulate the junction and solder on the new end at point Y. (Point Y corresponds to Lö 336 in the service circuit diagram and is located next to Lö 335 for the green wire of the speaker connecting cable on the RF-IF-AF board).

## 2. Loudspeaker connections (Fig. 2)

At the back of the set a coupler plug is provided for connecting the loudspeaker (5 ohms). It is possible to connect 2 loudspeakers without or with a fader (e.g., with the fader U II, Part No. 5873 01 47).

#### 3. Control cable connection (Figs. 1 and 2)

When an automatic antenna is installed, the control cable of the antenna must be connected to the receiver. After removal of the top cover, the terminals C, situated on the on-off switch, are accessible. Run a cable approx. 20 cm long through the borehole D and solder it to the terminal Ca. By means of a connector, join this cable to the antenna control cable. An additional fuse is not required.

## 4. Dial lamp replacement (Fig. 3)

With the receiver installed, first remove the knobs, mounting nuts and trim plate. Insert a screwdriver into the slit E behind the dial F and push the dial out ①. Move the pointer G up to the right-hand stop. Insert a screwdriver into the slit on the left-hand side of the reflecting screen H, push the reflecting screen toward the front and withdraw it toward the left-hand side ②. Remove the dial lamp from the socket (the socket can be removed toward the front).

## 5. Pointer replacement (Fig. 1)

Take the steps of Section 4. (It is not necessary to remove the dial lamp). Straighten the two twist prongs 1 and lift the pointer guide plate K. After unhooking the spring L the pointer G can be removed toward the front

## 6. Removal of the waveband slider (Fig. 1)

Unsolder the earth connection from the printed board. Loosen and remove the 3 screws M. Remove the left side of the case. Release the screw N and lift it off together with the bracket. Withdraw the slider O toward the left-hand side.

## 7. Removal of the push-button assembly (Fig. 1)

Unsolder the soldered connections C and 2 x P. Release the 3 screws Q, located behind the FM board. Loosen and remove the retaining nut R of the volume control, the left screw M and the right screw S of the front section of the case.

## 8. Removal of the volume control with printed board (Fig. 1)

Unsolder the soldered connections T and C. Loosen and remove the retaining nut R of the control. Depress the button "U". Withdraw the volume control with board toward the back.

## 9. Removal of a push-button (Fig. 4)

Pull the button. With the thumb and index finger, bend off the button toward the front and pull it off in a slanting direction downwards ③ and ④.

## 10. Replacing the output transistors (Fig. 2)

Remove the fixing screws of the top and bottom covers, remove the covers. With the aid of a screwdriver, lift and remove the rear cover plate **U**. The output transistors are now accessible.

## 11. Removal of the antenna trimmer (Figs. 1 and 2)

Take the steps of Section 10. Pull out the tuning shaft V with spring washer. Thereafter, unsolder the 3 soldered connections in the printed board and remove the trimmer W.